

Унитарное предприятие "Масс Мебеленд"


Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН УГЛОВОЙ РАСКЛАДНОЙ «МЕЛИССА» М1509 TO BY200250960.006-2019


Декларация: EAЭC №BY/112 11.01. TP025 016 02721 Срок действия декларации: по 14.07.2024 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван угловой раскладной M1509-2MR.6ML/2ML.6MR.

ВНИМАНИЕ! Диван угловой раскладной упаковывается в два пакета.







Габаритные размеры, мм.: Габаритные размеры столика, мм: L - 2410±20

B -1600 +20 H -940 ±20

L-700 B-500

Спальное место не менее, мм: L-2000

B - 1540

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверить целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ

Nº	Наименование	Кол-во
1.	Секция трансформируемая	1
2.	Секция с подъемным элементом	1
3.	Боковина	2
4.	Планка задняя	1
5.	Подушка спинки	3
6.	Подушка приставная	1
7.	Комплект фурнитуры	1

Nº	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1	Винт	M6x30	4

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНА УГЛОВОГО РАСКЛАДНОГО

Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

- ∞Снять подушки с изделия и отложить их в сторону.
- ⊸Взять за среднюю часть сиденья, приподнять, и приложив усилие, переместить его вперед на себя до упора (Рис. 1).
- ≂Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывать к
 - ¬Уложить спинку на коробку повернув ее на 90° (Рис. 2-3).
 - Трансформация производится в обратном порядке.



Унитарное предприятие "Масс Мебеленд"


Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН УГЛОВОЙ РАСКЛАДНОЙ «МЕЛИССА» М1509 TO BY200250960.006-2019


Декларация: EAЭC №BY/112 11.01. TP025 016 02721 Срок действия декларации: по 14.07.2024 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван угловой раскладной M1509-2MR.6ML/2ML.6MR.

ВНИМАНИЕ! Диван угловой раскладной упаковывается в два пакета







Габаритные размеры, мм.: Габаритные размеры столика, мм. I - 2410+20

B -1600 +20

H -940 ±20

L-700 B-500

Спальное место не менее, мм L-2000

B - 1540

ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверить целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ

Nº	Наименование	Кол-во
1.	Секция трансформируемая	1
2.	Секция с подъемным элементом	1
3.	Боковина	2
4.	Планка задняя	1
5.	Подушка спинки	3
6.	Подушка приставная	1
7.	Комплект фурнитуры	1

Nº	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1	Винт	M6x30	4


ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНА УГЛОВОГО РАСКЛАДНОГО Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

- ∞Снять подушки с изделия и отложить их в сторону.
- ≂Взять за среднюю часть сиденья, приподнять, и приложив усилие, переместить его вперед на себя до упора (Рис. 1).
- ≂Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывать к
 - ¬Уложить спинку на коробку повернув ее на 90° (Рис. 2-3).
 - Трансфермация производится в обратном порядке



ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ БОКОВИНЫ


- ∞Выдвинуть внутреннюю часть боковины вперед на себя до упора (Рис.4).
- ⊸Трансформировать элементы столика (Рис.5).
- ¬Переместить трансформированный столик до упора (Рис.6).
- ⊸Трансформация в исходное положение производится в обратном порядке.




ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:


- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- ▼удалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем
- —перевести сиденье в положение "разложено" (см. порядок трансформации) и извлечь из основания комплект фурнитуры и подушки спинки
 - ▼присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис. 7)
- ▼состыковать секции между собой с требуемым взаимным расположением секций относительно друг друга и проверить наличие и направление кронштейнов и зацепов соединительных. Со стороны расположения боковины должны быть установлены зацепы А (Рис. 8), со сторон стыковки секций должны быть установлены кронштейны Б (Рис. 8)



- тсоединить секции между собой (Рис.9), затем установить боковины (Рис.10).
- предварительно подняв сиденье секции с подъёмным элементом, установить спинку секции с подъёмным элементом, установить планку заднюю (Рис.11)




Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК



ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ БОКОВИНЫ

- ∞Выдвинуть внутреннюю часть боковины вперед на себя до упора (Рис.4).
- ⊸Трансформировать элементы столика (Рис.5).
- ∞Переместить трансформированный столик до упора (Рис.6).
- ⊸Трансформация в исходное положение производится в обратном порядке.




ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ◆СНЯТЬ УПАКОВКУ, УДАЛИВ ПЛЕНКУ, КАРТОН И ЛЕНТЫ КЛЕЯЩИЕ
- ▼удалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем
- ◆ перевести сиденье в положение "разложено" (см. порядок трансформации) и извлечь из
 основания комплект фурнитуры и подушки спинки
 - ▼присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис. 7)
- ◆состыковать секции между собой с требуемым взаимным расположением секций относительно друг друга и проверить наличие и направление кронштейнов и зацепов соединительных. Со стороны расположения боковины должны быть установлены зацепы А (Рис. 8), со сторон стыковки секций должны быть установлены кронштейны Б (Рис. 8)



- соединить секции между собой (Рис.9), затем установить боковины (Рис.10).
- предварительно подняв сиденье секции с подъёмным элементом, установить спинку секции с подъёмным элементом, установить планку заднюю (Рис.11)



Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК