




**Инструкция по сборке и эксплуатации
ДИВАН-ТАХТА УГЛОВОЙ «РЕЙН 1» М1106.01
ТО ВУ200250960.059-2012**



Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02159
Срок действия декларации: по 06.08.2023 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахта угловой "РЕЙН 1" М1106.01-3МL5MR/3MR5ML.


ВНИМАНИЕ! Диван-тахта угловой упаковывается в два пакета.



ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- 1) **снять** с изделий упаковку, удалив скотч и упаковочные скобы
- 2) **удалить** с секций картон, закрывающий кронштейны соединительные
- 3) **установить** боковину на секцию трансформируемую с помощью специальных кронштейнов в порядке, показанном на ниже приведенном рисунке.



- 4) **удалить** ленту фиксирующую сиденье секции с подъемным элементом относительно основания и ленты фиксирующие выдвижной элемент секции трансформируемой.



**Инструкция по сборке и эксплуатации
ДИВАН-ТАХТА УГЛОВОЙ «РЕЙН 1» М1106.01
ТО ВУ200250960.059-2012**



Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02159
Срок действия декларации: по 06.08.2023 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахта угловой "РЕЙН 1" М1106.01-3МL5MR/3MR5ML.


ВНИМАНИЕ! Диван-тахта угловой упаковывается в два пакета.



ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:


- 1) **снять** с изделий упаковку, удалив скотч и упаковочные скобы
- 2) **удалить** с секций картон, закрывающий кронштейны соединительные
- 3) **установить** боковину на секцию трансформируемую с помощью специальных кронштейнов в порядке, показанном на ниже приведенном рисунке.



- 4) **удалить** ленту фиксирующую сиденье секции с подъемным элементом относительно основания и ленты фиксирующие выдвижной элемент секции трансформируемой.

5) **уложить** секцию с подъемным механизмом мягким элементом вниз на предварительно подстеленный картон. Прикрутить при помощи винтов опоры. Поставить секцию на опоры.


6) **состыковать** секции между собой и соединить их между собой с помощью кронштейнов соединительных.



ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ


Возьмитесь за тканевую ручку закрепленную на выдвигном элементе на панели передней или за низ панели передней и не допуская перекоса, переместите выдвигной элемент на себя.

Установите мягкий элемент в верхнее горизонтальное положение (см. рисунок, приведенный ниже).



Трансформация производится в обратном порядке

Для доступа к емкости с постельными принадлежностями, возьмитесь за низ передней части сиденья секции с подъемным элементом и поднимите сиденье вверх.



При установке сиденья в исходное положение **будьте осторожны - не допускайте попадания пальцев рук и других частей тела между рамкой сиденья и емкостью для постельных принадлежностей.**


Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

5) **уложить** секцию с подъемным механизмом мягким элементом вниз на предварительно подстеленный картон. Прикрутить при помощи винтов опоры. Поставить секцию на опоры.


6) **состыковать** секции между собой и соединить их между собой с помощью кронштейнов соединительных.



ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ


Возьмитесь за тканевую ручку закрепленную на выдвигном элементе на панели передней или за низ панели передней и не допуская перекоса, переместите выдвигной элемент на себя.

Установите мягкий элемент в верхнее горизонтальное положение (см. рисунок, приведенный ниже).



Трансформация производится в обратном порядке

Для доступа к емкости с постельными принадлежностями, возьмитесь за низ передней части сиденья секции с подъемным элементом и поднимите сиденье вверх.



При установке сиденья в исходное положение **будьте осторожны - не допускайте попадания пальцев рук и других частей тела между рамкой сиденья и емкостью для постельных принадлежностей.**

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК