

- 7.3 Таким же способом произведите монтаж второй боковины на другой стороне дивана.  
 7.4 Для наглядности сборки на рис.2 изображены боковина и короб дивана для постельных принадлежностей.




Рис. 2

- 7.5. При трансформации дивана в положение кровать изделие необходимо отодвинуть от стены на расстояние 250 мм, что бы при раскладывании спинка изделия не касалась стены.

### 8. ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

- 8.1 При необходимости трансформации дивана в диван-кровать, поднимите сидение дивана, при этом спинка должна трансформироваться в горизонтальное положение, а сидение – в вертикальное.  
 8.2 Прилагая усилие от себя, переместите сидение вперед до двойного щелчка механизма трансформации и медленно опустите его на основание (рисунок 3).  
 8.3 Трансформация диван-кроватьи в положение диван, производится в обратном порядке.




Рис. 3

### 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделий набора - 18 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы – 2 года. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.  
 9.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Инструкция по сборке и эксплуатации" и копию товарного чека.  
 9.3. Набор мебели для отдыха «Канон-1» изготовленный Унитарным предприятием «Пинскдрев-Евро-Мебель», признан годным к эксплуатации и соответствует ГОСТ 19917-2014.



**Производственное унитарное предприятие  
 «ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ»  
 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ ОТДЫХА  
 «Канон-1»**

**Проект Н 025**

**ТО ВУ200637644.015-2007**



ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016 02075 (по 21.06.2023).

**Дата изготовления**

**Штамп ОТК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Дата продажи**

**Штамп магазина**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящая «Инструкция по сборке и эксплуатации» распространяется на мебель для отдыха «Канон-1» комплектации 3М, 22, 12, 3М+12, 3М+22+12, 3М+12+12 и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** эксплуатации изделия

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Изделие предназначено для обстановки зон отдыха жилых и административных помещений.

1.2 Изделие гармонично вписывается в интерьер помещения и создает ощущение уюта и комфорта.

### 2. ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1

Наименование	Обозначение	Длина (L, L1)	Глубина (B, B1)	Высота (H, H1)	Спальное место
1	2	3	4	5	6
Диван-тахта	3М	2200±20	900±20	900±20	---
Диван-тахта (в разложенном положении)		2200±20	1200±20	620±20	1150x1900
Диван-тахта	22	1260±20	830±20	850±20	---
Кресло	12	780±20	830±20	850±20	---

### 3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке проверьте комплектность изделия и фурнитуры. **Убедитесь**, что в инструкции по сборке и эксплуатации имеется штамп магазина, подпись продавца и дата продажи. Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом работы механизма трансформации диван-тахты и **убедитесь** в его работоспособности.

### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ пакета	Наименование	Количество, шт.					
		3М	22	12	3М+12	3М+22+12	3М+12+12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Диван-тахта	1	-	-	1	1	1
	Комплект фурнитуры	1	-	-	1	1	1
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	1	1	1	1	1
	Диван	-	1	-	-	-	-
	Кресло	-	-	1	-	-	-
2	Диван					1	-
	Кресло					1	1
3	Кресло					1	1

### 5. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№ п/п	Наименование		Количество, шт.
			3М
1	Шпилька	M8×114	4
2	Гайка колпачковая	M 8	4
3	Шайба	8.01	4

\* Комплект фурнитуры и боковины дивана находятся внутри ящика для постельных принадлежностей

### 6. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

При эксплуатации изделий набора **запрещается**:

- становиться ногами на мягкие элементы сидения и боковин, садиться на спинку и боковины;
- передвигать мебель за боковины;
- использовать сидение и разложенное спальное место дивана для прыжков и прочих физических упражнений;
- прикладывать повышенную динамическую нагрузку к изделиям;
- ставить изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам. эксплуатировать в помещениях с относительной влажностью более 75 %.

Несоблюдение требований трансформации дивана может привести к его поломке и выходу из строя механизма трансформации. Порядок трансформации указан в пункте 8.

Удаление пыли с изделий следует производить щеткой или пылесосом. По возможности избегайте прямых солнечных лучей, этим Вы предупредите выгорание цвета ткани.

По мере необходимости, но не реже одного раза в год, подтягивайте все резьбовые соединения.

### 7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

7.1 Снимите аккуратно упаковку, не повредив изделие, удалив скотч и упаковочный материал.

7.2 Приподняв диван с одной стороны, направьте первую боковину с ввернутыми шпильками в технологические отверстия на монтажных брусках короба, как указано на рис.2. Легким постукиванием руки присоедините боковину к каркасу дивана и с внутренней стороны короба окончательно зафиксируйте боковину при помощи шайб и гаек.