








Производственное унитарное предприятие  
«ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ»

Адрес предприятия изготовителя Республика Беларусь, 224014 г. Брест, ул.Писателя Смирнова 149.






РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ДИВАНА РАСКЛАДНОГО «МАГНАТ» 3М М1928

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016 02885 (ПО 23.10.2024)




ОБЩИЙ ВИД

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Наименование	Длина (L) ±20мм	Ширина (B) ±20мм	Высота (H/H1/H2) ±20мм	Спальное место (L1xB1) ±10мм
Диван раскладной	2150	1030	1010/450/590	1900x1400


## КОМПЛЕТ ПОСТАВКИ




Диван раскладной-1 шт.  
Подушка сиденья-2шт.  
Подушка спинки-2шт.  
Декоративная подушка-2 шт.




диван раскладной



подушка сиденья




подушка спинки



декоративная подушка

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установить подушки спинки, зафиксировав их при помощи застежки-молнии.



## ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ


«Французская раскладушка» имеет систему тройного сложения и представляет собой складной металлический каркас с матрасом, установленный в нише под сиденьем.

Для образования спального места, необходимо снять подушки сиденья, потянуть механизм вверх на себя и развернуть звенья механизма. При трансформации раскладушка становится на стальные дугообразные опоры.



**ВНИМАНИЕ.** Механизм не рассчитан на высокие точечные динамические нагрузки. Нельзя вставать на разложенное спальное место без риска повредить конструкцию.

Максимальная нагрузка на спальное место 180 кг.



**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.