Указания по эксплуатации

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепленияопор, кронштейнов

соединительных и механизмов трансформации

Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют поавижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причем на любом этапе жизни изаелия. Скрип изаелия аефектом не является. В таких случаях рекоменауется смазать сочленения или трушиеся поверхности минимальным количеством любой технической смазки, предпочтительно силиконовой. Необходимо бережно относиться к механизму трансформации.

Правила экплуатации

— мебель рекоменауется экплуатировать в помещении с температурой возауха не ниже +10 градусов и относительной влажностью 40-70%.

 При транпортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала экплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

— не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами.

— не располагайте мебель близко к отопительным приборам.

— не допускается прямой кантакт с водой.

перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.

— при раскладывании механизма все опоры должны опираться на пол.

при раскладывании транспортируемых элементов избегайте рывков и перекосов.

 запрещается складывать—раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нем сидит взрослый человек или ребенок, лежит комплект спальных

принадлежностей (одеяло + подушки) и т.п.
— в случае затруднительного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий, а лучше проверьте отсутствие постороних предметов в шарнирных соединениях

— при трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принаалежностей, постороних преаметов и пальцев межау шарни детайями изделия и подушками.

остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (FOCT 19917 n.5.2.16)

- мягкая мебель́ предназначена для отдыха — сидения и лежания. Не допускается вставать

ногами на изделие, сидеть на подлокотниках

— не gonýckaemcя использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

Правила ухода за мебелью

1. Поверхность иза́елий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделия жидкость немедленно удалить.

2. Удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса. 3. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за

мебелью.

4. Протирать лакокрасочные поверхности следует сухой тканью.

Адрес предприятия-изготовителя: ул. Степная 17-1, 225700, г. Пинск Брестская обл., Республика Беларусь. Тел., факс (0165)640102. E—mail fmm.pinsk@mail.ru




Филиал произвоаственного унитарного предприятия "ПИНСКДРЕВ- ЕВРО- МЕБЕЛЬ" " ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ"

Инструкция по сборке и эксплуатации дивана *"Ален ЗМ"*

Выставочный образец

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван "Ален ЗМ"



ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжельми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия

согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

Комплект поставки:

Изделие поставляется в разобраном виде.

Комплект опорных ножек закреплен в секции трансформируемой

Состав комплекта Состав фурнитуры:


Сидение дивана – 1шт. *1. Опора пластиковая – 7шт.* Спинка – 1шт. *2. Саморез 4*35 – 7шт.*


Спинка – 1шт. 2. Саморез 4*35 – 7шт. Боковина – 2шт. 3. Болт М8х70 – 4шт. Подушка приставная – 3шт. 4. Шайба М8х22 – 4шт.

Подушка декоративная – 2шт. 5. Подпятник 9009 – 7шт.



3. Установив сидение дивана на спинку, вкрутить 2 пластиковые опоры в панель переднюю, и 5 пластиковых опор в ящик бельевой при помощи саморезов 4*35 как показано на рисинке





7Прикрутить боковины болтами М8 х70, с использованием шайб 8х22 как показано на рисунке



Внимание: необходимо удалить скобы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия— производителя. Гарантийный ремонт не производится:

- 1. В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.
- 2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
- 3. При преднамеренном повреждении, неправильном обхождении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем, превышении допустимых нагруок на механизмы трансформации, указанные в инструкции эксплуатации на механизмы трансформации.

Гарантийный срок эксплуатации изделий — 18 месяцев со дня продажи магазином.

Дата изготовления

Срок службы 2 года.

Допустимая распредилительная нагрузка на 1 спальное место — до 120 кг.

Дата продажи Штамп магазина

Штамп OTK