



ПІНСКДРЕВ

Вытворчае ўнітарнае прадпрыемства
«Пінскдрэў-Еўра-Мэбля»






Адрас прадпрыемства вытворцы
Рэспубліка Беларусь, 224014 г.
Брэст, вул.Пісьменніка Смірнова 149.
Інструкцыя па эксплуатацыі банкеткі

Прамысловое ўнітарнае прадпрыемства
«Пінскдрэў-Еўра-Мебель»

Адрас прадпрыемства вытворцы
Рэспубліка Беларусь, 224014 г.
Брэст, ул.Пісателя Смірнова 149.
Руководство по эксплуатации банкетки

"ЛАРС" M2064-17

EAЭС № BY/112 11.01 TP025 016.01 00521 (по 26.05.2027)



H 135	8x50	
E1 x4	E2 x4	E3 x4

BY

УВАГА! Дапушчальная нагрузка на сядзенне банкеткі-100кг.

Вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не пагаршаюць якасць вырабу, без папярэдняга паведамлення.

RU

ВНИМАНИЕ! Допустимая нагрузка на сиденье банкетки-100кг.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

BY Агульныя рэкамендацыі па доглядзе за мяккай мэбляй

RU Общие рекомендации по уходу за мягкой мебелью

