



# ПІНСКДРЕВ

Вытворчае ўнітарнае прадпрыемства  
«Пінскдрэў-Еўра-Мэбля»


Адрас прадпрыемства вытворцы  
Рэспубліка Беларусь, 224014 г.  
Брэст, вул.Пісьменніка Смірнова 149.  
Інструкцыя па эксплуатацыі банкеткі

Прамысловое ўнітарнае прадпрыемства  
«Пінскдрэў-Еўра-Мебель»

Адрас прадпрыемства вытворцы  
Рэспубліка Беларусь, 224014 г.  
Брэст, ул.Пісателя Смірнова 149.  
Руководство по эксплуатации банкетки

"ЛАРС" M2064-18








ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР025 016.01 03231 (по 24.06.2025)



620±20

420±20

430±20



BY

**УВАГА!** Дапушчальная нагрузка на сядзенне банкеткі-100кг.

Вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не пагаршаюць якасць вырабу, без папярэдняга паведамлення.

RU

**ВНИМАНИЕ!** Допустимая нагрузка на сиденье банкетки-100кг.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

BY Агульныя рэкамендацыі па доглядзе за мяккай мэбляй

RU Общие рекомендации по уходу за мягкой мебелью

