Версия: от 05.04.2022



Унитарное предприятие "Масс Мебеленд"

Инструкция по сборке и эксплуатации КРЕСЛО «ФОКС» M2232 ТО BY200250960.026-2022

Декларация: ЕАЭС № ВҮ/112 11.01. ТР025 016.01 00550

Срок действия декларации: по 26.06.2027 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на кресло "Фокс" 12. **ВНИМАНИЕ!** Кресло упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:

L - 700±20 B -600 ±20 H -790 ±20

ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковки.

Уточняйте все значимые для Вас параметры у продавца до момента покупки.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделия к эксплуатации необходимо:

сснять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие

Штамп ОТК	Дата изготовления
	еля: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл іхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

Версия: от 05.04.2022



Унитарное предприятие "Масс Мебеленд"

Инструкция по сборке и эксплуатации КРЕСЛО «ФОКС» M2232 ТО BY200250960.026-2022

Декларация: ЕАЭС № ВҮ/112 11.01. ТР025 016.01 00550

Срок действия декларации: по 26.06.2027 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на кресло "Фокс" 12. **ВНИМАНИЕ!** Кресло упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:

L - 700±20 B -600 ±20 H -790 ±20

ОБШИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковки.

Уточняйте все значимые для Вас параметры у продавца до момента покупки

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделия к эксплуатации необходимо: -- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие

Штамп ОТК	Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

Запрещается сушка с применением пылесоса, фена и т.д.

Удаление загрязнений - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);

- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы. Поэтому профессиональные услуги по чистке лучшее решение вопроса.

Быстрые действия - самая лучшая защита от загрязнения:

- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;
- чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;
- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия
 - никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Внимание: - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя

Гарантийный ремонт не производится:

- 1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.
- 2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
- 3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

Запрещается сушка с применением пылесоса, фена и т.д.

Удаление загрязнений - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани):

- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани. т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы. Поэтому профессиональные услуги по чистке лучшее решение вопроса.

Быстрые действия - самая лучшая защита от загрязнения:

- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;
- чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;
- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия
 - никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

<u>Внимание</u>: - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится:

- 1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.
- 2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
- 3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем.