


**Инструкция по сборке и эксплуатации****КУШЕТКА «АРИЭЛЬ» M2231****ТО ВУ200250960.025-2022****Декларация: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00550****Срок действия декларации: по 26.06.2027 включительно**

Настоящая "Инструкция" распространяется на кушетку "Ариэль" 0L/0R.
ВНИМАНИЕ! Кушетка упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:

L - 1380±20

B - 850 ±20

H - 830 ±20

Спальное место, мм.:

1800x800 ±20

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАХТЫ

№	Наименование	Кол.
1	Кушетка	1
2	Спинка	1
3	Спинка боковая	1
4	Подушки	3
5	Комплект фурнитуры	1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Шуруп-саморез	5x45	6
2	Опора	ОЦ45	6
3	Винт	6x45	4
4	Шуруп-саморез	4x30	2

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ☞ снять с изделия упаковку, удалить картон и ленты клеящие. Отложить спинку в сторону
- ☞ установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (см. рис.1)





Рис.1

- ☞ удалить стопорные ленты, связывающие коробку с сиденьем, и освободите коробку.
- ☞ извлечь подушки и комплект фурнитуры
- ☞ прикрутить опоры, как показано на рисунке 2.

**Инструкция по сборке и эксплуатации****КУШЕТКА «АРИЭЛЬ» M2231****ТО ВУ200250960.025-2022****Декларация: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00550****Срок действия декларации: по 26.06.2027 включительно**

Настоящая "Инструкция" распространяется на кушетку "Ариэль" 0L/0R.
ВНИМАНИЕ! Кушетка упаковывается в один пакет.



Габаритные размеры, мм.:

L - 1380±20

B - 850 ±20

H - 830 ±20

Спальное место, мм.:

1800x800 ±20

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТАХТЫ

№	Наименование	Кол.
1	Кушетка	1
2	Спинка	1
3	Спинка боковая	1
4	Подушки	3
5	Комплект фурнитуры	1

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Шуруп-саморез	5x45	6
2	Опора	ОЦ45	6
3	Винт	6x45	4
4	Шуруп-саморез	4x30	2

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ☞ снять с изделия упаковку, удалить картон и ленты клеящие. Отложить спинку в сторону
- ☞ установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (см. рис.1)




Рис.1

- ☞ удалить стопорные ленты, связывающие коробку с сиденьем, и освободите коробку.
- ☞ извлечь подушки и комплект фурнитуры
- ☞ прикрутить опоры, как показано на рисунке 2.




Рисунок 2

- ☞ присоединить спинку шарнирными петлями к брускам коробки (см. Рис 3).
- ☞ присоединить спинку боковую соединительными кронштейнами (см. Рис 3).




Рисунок 3

Конструкция кушетки позволяет менять расположение сиденья и спинки.

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены должно составлять 150 мм.

Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
 Возьмитесь за низ сиденья, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора.
 Уложите спинку на коробку повернув ее на 90°
 Трансформация производится в обратном порядке.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК




Рисунок 2

- ☞ присоединить спинку шарнирными петлями к брускам коробки (см. Рис 3).
- ☞ присоединить спинку боковую соединительными кронштейнами (см. Рис 3).




Рисунок 3

Конструкция кушетки позволяет менять расположение сиденья и спинки.

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

При эксплуатации изделия минимальное расстояние от стены должно составлять 150 мм.

Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
 Возьмитесь за низ сиденья, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора.
 Уложите спинку на коробку повернув ее на 90°
 Трансформация производится в обратном порядке.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК